

## フロントオーバーフェンダー(片側15mmワイド)

チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。  
取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。  
確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。  
商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。  
作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品 タッピングビス 4×16 20本 □

オーバーフェンダーの窪み(20箇所)の中心部分に5mmの穴を開けて下さい。正しい位置にフェンダー部のオーバーフェンダーを仮合わせし全体のバランスを見て正しい穴位置に印を付けて下さい。印を付けた位置にタッピングビス用の穴(2mm)を片側7箇所、左右 計14箇所に開けます。付属のタッピングビス(4×16)にて片側 7箇所、左右 計14箇所固定します。



正しい位置にバンパー部のオーバーフェンダーを仮合わせし全体のバランスを見て正しい穴位置に印を付けて下さい。付属のタッピングビス(4×16)にて片側 3箇所、左右 計6箇所固定します。純正バンパーは柔らかい材質で出来ていますのでタッピングビス固定の際に先の尖った工具等を少し突き刺して位置を決めタッピングビスにて固定すると硬く固定出来ます。



取付けが完了しましたらタッピングビスの締め忘れが無いかな最終確認を行って下さい。

フロントオーバーフェンダー取付後のフロント部の車幅は1890mmになりますがノーマル状態での車幅は1895mmですので車検証の記載変更は必要有りません。