



リアディフューザーカウル

チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
 取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。
 確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。
 商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。
 作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品	ボルト	5 × 20	13本	<input type="checkbox"/>
	ナット	M5	13個	<input type="checkbox"/>
	ワッシャー	M5	9枚	<input type="checkbox"/>

純正バンパーを取外し、商品を仮合わせして穴位置に印を付けて下さい。



印を付けた位置にボルトナット用の穴(6mm)を13箇所開けて下さい。
 上部は付属のボルトナット(5 × 20)にて9箇所純正リアバンパーに固定します。
 (上部の9箇所は製品表面とバンパー裏面両方にワッシャーを使用して下さい。)



横部は付属のボルトナット(5×20)に片側2箇所、左右計4箇所、純正リアバンパーに固定します。
(横部の4箇所はバンパー裏面にワッシャーを使用して下さい。)



取付が完了しましたらボルトナットの締め忘れが無いか確認を行って下さい。
純正バンパーにリアディフューザーカウルを装着後、バンパーを車両に取付けて下さい。
下部はバンパーと一緒に4箇所、純正クリップにて固定して下さい。

