

取付説明書

ロードスター ND

リアーオーバーフェンダー（片側50mmワイド）



チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。
確認の際、付属品と数量に間違いがないか□の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。
商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。
作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品 タッピングビス 4×16 12本 □

1. (リアーオーバーフェンダー仮合わせ)

オーバーフェンダーをバンパーとフェンダーの継ぎ目に合わせて仮合わせします。
全体のバランスを確認して正しい位置を決めてマスキングテープなどで印を付けて下さい。



2. (リアーオーバーフェンダー取り付け)

(付属のタッピングビス (4×16) にて片側 6箇所、左右 計12箇所を固定します。)

オーバーフェンダーのビス凹 中心部分に (5mm) の穴を開けて下さい。先ほど決めた位置にオーバーフェンダーをボディーに固定しビス穴を開ける位置に印を付けます。

印を付けたボディー部分に (2mm) の穴を開けてオーバーフェンダーを取り付けて下さい。



取付けが完了しましたらタッピングビスの締め忘れが無い最終確認を行って下さい。



CHARGESPEED 製品のご愛用 ありがとうございます。

(リアーオーバーフェンダー装着による構造変更について。)

当社 リアーオーバーフェンダー取付後は車幅が1835mmになり車検証と異なりますので必ず構造変更を行ってご使用ください。(ノーマル時の車幅は1.735mmです。)

下記図面の内容で各地陸運事務所にて構造変更を行って下さい。

構造変更に際し、ランプ・マーカー類など別途必要になる場合がございます。

